



DETACHEUR LIQUIDE UNIVERSEL 500ml



- ✓ Détache : les taches grasses et collantes (cire, goudron, huile, cambouis, cirage, graisse)
- ✓ Ravive : les cols de chemise, cravates, foulards, ...
- ✓ Décolle : étiquettes, adhésifs, timbres, chewing-gum, cire
- ✓ Enlève même sur la peau les traces de goudron, cambouis, résine...
- ✓ S'utilise partout : à la maison, au travail, en voyage, etc.
- ✓ Efficace sur tous les textiles : anciens, modernes et fragiles (soie), sur les tissus d'ameublement, tapis, intérieurs de voiture, carrosseries et beaucoup d'autres matières. Sur un large éventail de taches (fraîches, incrustées, grasses, collantes...).
- ✓ Moins volatile, moins inflammable, moins odorant: la nouvelle formule du détacheur universel d'Eau Ecarlate assure un meilleur confort d'utilisation et plus de sûreté.

CONDITIONNEMENT

Code : PV00000301
EAN: 3152210000039

Unité de facturation:
flacon 500ml

Pcb: 12
Colis / couche: 15
Colis / palette: 90

MODE D'EMPLOI

Lire l'étiquette avant utilisation.

- ✓ **Pour détacher : taches grasses et collantes, cire, goudron, huile, cambouis, colle, chewing-gum, cirage, graisse...** Ôter le surplus de la tache, mettre un torchon propre sous le tissu à détacher ; puis, à l'aide d'un linge propre en coton et abondamment imprégné de Détacheur Universel, frotter doucement par des applications de plus en plus larges, tout en ventilant le textile avec la main pour éviter les auréoles.
- ✓ **Pour raviver : cols de chemises, cravates, foulards...** Tremper rapidement le textile, puis, le laisser sécher fenêtre ouverte sans rincer, ou même mode d'emploi que pour détacher.
- ✓ **Pour décoller : étiquettes, adhésifs, timbres, chewing-gum, cire...** Bien imbiber de détacheur un chiffon sec et propre ou du papier absorbant. Tamponner le support et laisser agir quelques minutes. Retirer ensuite l'étiquette délicatement.

Bouchon de sécurité enfants : pour ouvrir, appuyer fortement vers le bas tout en dévissant. **Faire un essai préalable sur une partie non visible du support**, en particulier pour les matières synthétiques, les tissus caoutchoutés, le cuir, le daim, le nubuck et les couleurs fragiles. Ne pas rincer. Ne pas frotter sur un tissu synthétique: risque d'étincelles. **Danger : inflammable, ne pas verser directement dans la machine à laver**, ne pas mettre de linge imbibé de Eau Ecarlate Professionnel Détacheur Universel dans la machine à laver. Bien refermer le bouchon après usage. Conserver hors de portée des enfants.

