



### 1 Utilisation

Disque pour

**NETTOYAGE** des moquettes  
en surface (spray moquettes)

### 2 Avantages

- Nettoyage **très efficace de la surface.**
- **Non agressif.**
- **Solide et résistant** aux déchirures.
- Lavage à la **main** ou en **machine** à 30°.
- **Temps de séchage** des moquettes très court.
- **Retient les saletés.**



**NE PAS UTILISER À SEC**



*Monobrosse jusqu'à 250 Tr/min*

*Productivité : 80 m<sup>2</sup>/h*

*Durabilité : env. 1 000 m<sup>2</sup> à 2 000 m<sup>2</sup>  
à 150 Tr/min*

*Épaisseur : 9,5 mm*

*Poids : 530 g/m<sup>2</sup>*

*Agressivité : non applicable*

*Alésage : aucun*

*Conditionnement : 5 disques/carton*

### 3 Surfaces

- Moquette aiguilletée.
- Moquette bouclée.
- Moquette velours.
- Moquette en dalle.

*En pose collée ou tendue.*

### Fiche Technique

2007

#### Description :

Le disque Scotch-Brite™ Type T est un disque conçu pour le nettoyage des moquettes. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.

#### Avantages :

- Excellentes propriétés nettoyantes.
- Non abrasif : n'endommage pas les sols textiles.
- Solide et résistant aux déchirures.
- Lavable en machine.
- Accélère le séchage de la moquette.
- Retient les saletés.
- Durable : environ 1 000 à 2 000 m<sup>2</sup> à 150 Tr/min et avec entretien approprié du disque.

#### Utilisation :

Tr/min.	150-250	250-500
Décapage		
Nettoyage		
Spray	XX	
Lustrage		

XX Recommandé

Le disque Scotch-Brite™ Type T est utilisé pour les moquettes avec le nettoyant 3M Spray Moquette 20 et une monobrosse vitesse standard.

Ce produit est conçu pour nettoyer les moquettes bouclées ou à velours. Il n'est pas recommandé pour les moquettes floquées.

#### Mode d'emploi :

1. Installer un disque Type T propre sous le plateau d'entraînement de la machine.
2. Humidifier le disque à l'aide d'un spray léger. Ne pas utiliser le disque à sec sur la moquette.
3. Pulvériser le produit spray de nettoyage sur environ 20 m<sup>2</sup> de moquette.
4. Nettoyer avec la machine en 2 passes.
5. Retourner le disque lorsqu'il est trop sale et changer de disque lorsque les deux côtés sont sales.
6. Aspirer la moquette lorsqu'elle est sèche.
7. Retirer le disque et le laver après chaque utilisation.

#### Entretien :

- Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
- Rincer sous le robinet ou laver en machine.
- Étendre et laisser sécher. Ne pas utiliser humide.

#### Remarque :

La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (une température plus élevée diminuerait la longévité du disque).

#### Mise au rebut :

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération. Conditionnement 100% recyclable.

#### Spécifications :

Le disque Scotch-Brite™ Type T est composé de fibres synthétiques et d'une résine synthétique. Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale pour l'entretien des sols.

#### Caractéristiques :

Couleur : Blanc.  
Marquage : Aucun.  
Épaisseur : 9,5 mm.  
Alésage : Aucun.  
Poids : 530 g/m<sup>2</sup>.  
Fibres : Mélange de polyester.  
Minéraux : Aucun.

#### Conditionnement et étiquetage :

5 disques par carton.  
Étiquette multilingue Grise et code barres sur chaque carton.

#### Tailles standards :

Diamètres extérieurs standards : 406 mm et 432 mm.  
Voir tarif en vigueur.  
Autres tailles disponibles sur demande et sous réserve de quantité minimale.

#### Origine :

Fabriqué aux États-Unis.



**3M France**  
**Protection et Hygiène Professionnelles**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tel. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85  
Fax : 01 30 31 62 11